

марка автомобиля	Модель	Комплектация	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля									УПРАВЛЕНИЕ:						Примечания
			Двери	Багажник	Капот	Зажигание	Педали тормоза	Стояночный тормоз	Положение селектора АКПП (АТ)	Положение селектора МКПП (МТ)	Тахометр (обороты двигателя)	Центральный замок (ЦЗ)	Багажник	Световая сигнализация	Slave	Обход штатного ИММО	Стекла	
L A D A	GRANTA	Ключ (Без Радио-канала)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1911 CAN В OBDI II Дверь водителя, дверь пассажира и задние двери – 1 зона охраны (*Следует учесть на автомобилях LADA это - 1 зона охраны) LIN-шина находится в жгуте водительской двери.
		Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1912 CAN В OBDI II
	VESTA	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1913 CAN В OBDI II
	X-RAY	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1913 CAN В OBDI II
R E N A U L T	KAPTUR	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4217 CAN В OBDI II
	DUSTER	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4215 CAN В OBDI II Багажник-Аналог
	SANDERO II STEPWAY	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4215 CAN В OBDI II Задние двери объединены с багажником
	LOGAN II	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4215 CAN В OBDI II
K I A	SPORTAGE IV	кн. Start-Stop, Keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3227 CAN- оборотная сторона блока предохранителей CAN H-синий CAN L-белый
	RIO IV	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3126 CAN -белый разъём закреплён на пластмассовом кронштейне справа на блоке предохранителей CAN H -желтый CAN L-черный LIN-шина находится в жгуте левой кик панели
	CEED	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3216 CAN -белый разъём под топедой CAN H -белый CAN L-черный
H	CRETA	Ключ (с Радио-каналом)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3125 CAN за приборной панелью CAN H -оранжевый CAN L-зеленый Для распознавания типа а/м необходимо с штатного брелока «закрыть» и «открыть» 1 раз Ц.З. а/м LIN-шина находится в жгуте левой кик панели Капот, Педаль Тормоза-Аналог	

